

2 Wege zur psj USB Treiberinstallation unter Windows 10

2 ways to install psj USB drivers under Windows 10

1. *Installationshinweise für die piezosystem jena Treiber unter Windows 10*

Bei einigen Nutzern könnten bei der Installation der piezosystem jena Treiber kleinere Hürden auftreten. Die folgende Anleitung hilft Ihnen, diese Hürden zu umgehen.

- Klicken Sie zunächst auf „Start“ und wählen Sie danach unter Halten der „Umschalt“-Taste die Option „Ein/Aus“ aus
- Im folgenden Menü „Problembehandlung“ auswählen
- dann auf „Erweiterte Optionen“ klicken
- „Neu starten“ anklicken
- Nach dem Neustart, wählen Sie im angezeigten Menü den Punkt 7 „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ aus; der Startvorgang des Rechners wird nun fortgesetzt
- Beginnen Sie nun die piezosystem jena Treiber Installation mit Hilfe der setup.exe Datei
- Die Benutzerkontensteuerung blendet Ihnen nun nacheinander zwei Fragen ein, die Sie jeweils mit „ja“ beantworten
- Der Installationsassistent startet nun
- Windows wird nun feststellen, dass ein unsignierter Treiber installiert werden soll, klicken Sie hier auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ (diese Anfrage wird ggf. wiederholt; in diesem Fall wieder die gleiche Option wählen)

1. *Installation Guide for piezosystem jena drivers under Windows 10*

Some users might experience some troubles installing the piezosystem jena drivers under Windows 10. The following guide will help you solve this.

- Select "Start",
- then click "Run/Stop" while holding the "Shift" key
- Now choose "Troubleshoot"
- click "Advanced Options"
- Select "Startup Settings"
- Click "Restart"
- In the following menu, select "Reboot options" and the computer will restart
- After the restart, there are several options to choose from; select option 7 "Start by ignoring the numerical signatures of the drivers" by holding the "F7" key
- Run/install drivers using the setup.exe file
- ignore the error messages from windows

- Drivers should now be installed and work correctly

2. Dauerhafte Lösung zur Installation von unsignierten Treibern unter Windows 10

- Rufen Sie das Bios auf und deaktivieren Sie "Secure Boot"
- Drücken Sie „WIN“-Taste + „X“ um die „Eingabeaufforderung“ als Administrator zu öffnen (alternativ: „Start“-Menü> cmd.exe eingeben> per Rechtsklick als Administrator öffnen)
- Folgende Befehle eingeben:
 - o **BCEEDIT-Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS** ("Strg" + "C" und "Strg" + "V") eingeben und "ENTER" drücken
 - o **BCDEDIT-Set TESTSIGNING ON** eingeben und "ENTER" drücken
- Den Rechner neu starten; jetzt können auch unsignierte Treiber installiert werden
-

2. Permanent solution for installing unsigned drivers under Windows 10

- Open Bios and deactivate „Secure Boot“
- Press "WIN" + "X" to open console as administrator (alternatively: open "Start" menu> type "cmd.exe"> right click to open as administrator)
- Type in the following commands:
 - o **BCEEDIT-Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS** ("CTRL" + "C" and "CTRL" + "V") and press "ENTER"
 - o **BCEEDIT-Set TESTSIGNING ON** and press "ENTER"
- Restart the computer; unsigned drivers can now be installed

Sollten Sie dennoch Probleme haben die piezosystem jena Treiber zu installieren, wenden Sie sich bitte direkt an unseren technischen Support unter info@piezोजना.com oder +49(0)364166880.

If you still have troubles running or installing the drivers, please contact our technical support via info@piezोजना.com or call +49(0)364166880.